

施工例

▼ダブル止水ユニット床版取付型〈A工法〉



ダブル止水部材取付



伸縮装置設置

▼ダブル止水ユニット本体取付型〈B工法〉



ダブル止水部材取付



伸縮装置設置

ダブル止水ユニット流末導水処理例〈別途工事〉



高所作業車での施工例



橋梁点検車での施工例




排水管への流末導水処理例

※現地条件により状況は異なります。

橋梁・高架道路用伸縮装置 二次止水部材

ダブル止水ユニット SECONDARY WATERSTOP UNIT

床版取付型・本体取付型



製品施工イメージ



本社 〒658-0015 神戸市東灘区本山町8-6-26 13F TEL.078-451-2350(代) FAX.078-451-2357
 東北営業所 〒982-0014 仙台市太白区大野田 3-1-25 TEL.022-290-2490(代) FAX.022-290-2495
 東京営業所 〒168-0063 東京都杉並区和泉 1-22-19 TEL.03-5329-5771(代) FAX.03-5329-5772
 北陸営業所 〒920-0364 金沢市松島 2-28-202 TEL.076-269-1101(代) FAX.076-269-1601
 名古屋営業所 〒461-0011 名古屋市東区白壁 3-18-2 TEL.052-936-6871(代) FAX.052-936-6874
 関西営業所 〒658-0015 神戸市東灘区本山町8-6-26 3F TEL.078-414-8891(代) FAX.078-414-8892
 広島営業所 〒730-0049 広島市中区南竹屋町 9-20-204 TEL.082-245-3331(代) FAX.082-246-6817
 四国営業所 〒760-0002 高松市茜町 9-2-308 TEL.087-835-2570(代) FAX.087-835-2620
 福岡営業所 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南 4-12-12 TEL.092-883-2271(代) FAX.092-883-4355


URL <https://www.joint-chugai.co.jp> E-mail: sgt@joint-chugai.co.jp

※仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。




A
工法

ダブル止水部材取付図




取付断面図




スー
SGT

ダブル止水部材取付図



取付断面図



ダブル止水部材取付図

